

FULL CONTACT 4



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



1 OBSAH

1	OBSAH.....	2
2	ÚVOD	3
3	POUŽITÍ A KOMUNIKACE	4
4	VELIKOSTI.....	6
5	TECHNICKÉ PARAMETRY A POPIS	7
6	FUNKCE	9
7	ZAPOJENÍ KABELŮ	11
8	OPRAVY A ÚDRŽBA	12
9	PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ.....	12
10	VÝBAVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	13
11	ZÁRUČNÍ LIST	14



2 ÚVOD

Gratulujeme Vám ke koupi přilby FULL CONTACT 4. Přilba FULL CONTACT 4 je vyvinutá speciálně pro motorový paragliding. Díky použitým materiálům (především uhlíku) je nejlehčí přilbou ve své kategorii a to nikoliv na úkor bezpečnosti. V přilbě není zabudováno na pevně žádné komunikační zařízení, je však vybavena sluchátky a mikrofonem a díky inteligentně řešeným konektorům je k ní možno připojit celou řadu zařízení - pomocí kabelu nebo pomocí Bluetooth. Novinkou je nabídka celé řady plně kompatibilních ochranných plexi štítů.

Hlavní přednosti přilby FULL CONTACT 4:

- Lehká, pevná, ručně laminovaná skořepina z uhlíko-kevlarového sendviče zajišťuje kompletní ochranu hlavy vč. týlu
- Vydímatelné velikostní vložky (S, M, L)
- Nastavitelná vnitřní sluchátka – ochrana proti hluku
- Možnost externího připojení radiostanice pomocí kabelu
- Možnost připojení telefonu a dalších zařízení pomocí Bluetooth
- Možnost propojení několika přileb (intercom) pomocí Bluetooth
- Nízká hmotnost – 790 g včetně základního vybavení
- Mikrofonní filtr chráněn průmyslovým vzorem
- Velký výběr vyměnitelných ochranných plexi štítů

Přejeme Vám spoustu krásných letových zážitků umocněných možnostmi přilby FULL CONTACT 4.

NIRVANA TEAM



3 POUŽITÍ A KOMUNIKACE

Přilba je díky své konstrukci, odhlučnění a systému diverzitivního mikrofonu určena pro létání na motorových, zejména otevřených sportovních létajících zařízeních (SLZ). Je použitelná i pro bezmotorové létání, odhlučnění však izoluje pilota od okolních zvuků, a tak není přilba pro volné létání příliš vhodná. Přilba nesmí být používána pro lyžování, vodní sporty, jízdu na motocyklech a jízdních kolech.

Nepoužívejte radiostanici v blízkosti čerpacích stanic, ve výbušném prostředí a všech prostorách, kde je používání těchto zařízení zakázáno.

K přilbě je možné připojit externí komunikační přístroje dvěma způsoby:

- pomocí kabelu
- pomocí Bluetooth



Nejčastěji používané komunikační přístroje:

- **Radiostanice na frekvenci 446 MHz (PMR)**

S těmito radiostanicemi je umožněn volný provoz bez poplatků a registrace na základní generální licence ČTU a evropských předpisů pro radiostanice PMR.

- **Radiostanice na letecké frekvenci (118 – 138 MHz)**

V leteckém provozu je oprávněna použít radiostanici v leteckém pásmu pouze kvalifikovaná osoba s průkazem radiofonisty. Provoz tohoto typu radiostanice je zpoplatněn.

- **Telefon**

Přes Bluetooth je možné připojit telefon. Telefon je možné používat s ohledem na pravidla stanovená výrobcem a provozovatelem telefonní sítě.

- **Další zařízení**

- přehrávače hudby (walkmany, discmany, mp3...)
- akustické letecké přístroje, přístroje signalizující překročení limitních hodnot (teplota motoru, stav paliva...)

Pilot je plně odpovědný za průběh letu.

Žádná činnost ani komunikace nesmí mít přednost před řízením SLZ.



4 VELIKOSTI

Přilba správně zvolené velikosti pevně sedí na hlavě, nikde netlačí, umožňuje volné otáčení a záklon hlavy a neomezuje výhled žádným směrem. Přítlak sluchátek by měl být dostatečný pro odhlučnění.

Velikost	S	M	L
Obvod hlavy (cm)	56 – 57	58 – 59	60 – 62
Obvod hlavy (in)	22	$22 \frac{3}{4}$	$23 \frac{5}{8}$
Hat	7	$7 \frac{1}{4}$	$7 \frac{1}{2}$



5 TECHNICKÉ PARAMETRY A POPIS

Technické parametry


Hmotnost	790 g
Rozměry (d x š x v)	280 x 250 x 250 mm
Skořepina	Sandwichová konstrukce z kevlaru, uhlíku a sklolaminátu s aramidovou výztuhou.

Technický popis

- 1 Ochranná skořepina
- 2 Sluneční štítek (vyměnitelný)
- 3 Tlačítko PTT
- 4 Mikrofon
- 5 Sluchátka s reproduktory
- 6 Čelní polstrování (vyjímatelné)
- 7 Temenní polstrování (vyjímatelné)
- 8 Týlové polstrování
- 9 Upínací pásek (nastavitelný)
- 10 Konektory pro sluchátka a externí zařízení



FULL CONTACT 4



6 FUNKCE

Nasazení přilby

Přilbu nasazujte uchopením skořepiny (1) za lícní výčňelky, mírně roztáhněte a nasadte přes uši na hlavu.

Sluneční štítek

Sluneční štítek zabraňuje oslnění. Rozsah polohování je dán doraazy. Nepochujte štítek mimo daný rozsah. Při startu použijte horní krajní polohu (štítek tak nebrání ve výhledu nahoru). Polohu proti oslnění nastavte až za letu.

Sluneční štítek je vyměnitelný a v nabídce je několik druhů. Výměnu proveďte citlivým povolením dvou šroubů na každé straně, sejmoutí štítku, nasazením štítku a jeho opětovným zajištěním původními šrouby. Šrouby dotahujte citlivě.

Vysílání a příjem

Pro vysílání pomocí radiostanice je nutno stisknout a podržet tlačítko PTT (3). Puštěním tlačítka jste na příjmu. Poloha tlačítka vpravo nahoře neomezuje pilota při řízení PK.

Pro komunikaci pomocí telefonu a nebo jiných zařízení připojených přes bluetooth není nutné klíčovat pomocí tlačítka PTT.

Připojení externích zařízení kabelem

Kabel externích zařízení připojujte do konektoru pro sluchátka a externí zařízení a vedte ho pod vyjímatelným polstrováním. Podrobnosti v kapitole 7 – Zapojení kabelů.

Připojení externích zařízení přes Bluetooth

Zařízení Bluetooth připojte kabelem do konektoru přilby a na přilbu připevněte pomocí velcro pásky na pravé přední části přilby. Zařízení Bluetooth používejte v souladu s návodem dodaným se zařízením.



Diverzitní mikrofon

Systém diverzitního mikrofonu aktivně potlačuje hluk motoru. Mikrofon (4) je umístěn na přední části ohebného krku, který slouží k nastavení správné polohy. Při vysílání za letu by měl být mikrofon vzdálen asi 1 cm od úst.

Není nutné do mikrofonu křičet, zatlumení mikrofonu ve spojení s aktivním elektronickým filtrem eliminuje všechny ostatní nežádoucí zvuky.

Ohebný krk mikrofonu nepoužívejte ke zvedání a nošení přilby, není odnímatelný a má omezený rozsah pohybu. Samotný mikrofon na ohebném krku má pevnou polohu. Neotáčejte jím.

Nastavení sluchátek


Sluchátka (5) jsou odnímatelná a plně přestavitelná podle pozice uší. Při správném umístění sluchátka netlačí a dobře tlumí. Pro nalezení nejlepší pozice je možno sluchátko otočit zúženou stranou dolů, popřípadě vyměnit je mezi sebou (je nutné přepojit konektory na krabičce s konektory – 10).

Polstrování

Polstrování se skládá ze tří částí (6 – 8), je vyjímatelné, což usnadňuje jeho údržbu.



7 ZAPOJENÍ KABELŮ



8 OPRAVY A ÚDRŽBA

- Nepoužívejte jiné než originální příslušenství.
- Nenechávejte přilbu volně ležet na přímém slunci ani v prašném a vlhkém prostředí.
- Nepokoušejte se nikdy přilbu a její příslušenství rozebírat ani opravovat. Případné opravy svěřte výrobci nebo autorizovanému prodejci.
- K čištění skořepiny a štítku používejte vodu a běžný saponát.
- Vyjímatelné díly polstrování je možno lehce ručně přeprat ve vlažné vodě. Poté všechny díly pořádně vysušte.
- Sluchátka nenamáčejte! K jejich očištění použijte hadřík.

9 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

- Přilbu přepravujte v lehkém obalu dodaném výrobcem, abyste předešli případnému poškrábání přilby či vniknutí nečistot z okolního prostředí.
- K přepravě a uskladnění můžete také zvolit některý z textilních kontejnerů nabízených výrobcem.
- Při přepravě ani skladování nepokládejte na přilbu těžší předměty. Skladujte v suchém, bezprašném, teplotně stálém a čistém prostředí.



10 VÝBAVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Základní výbava

Přilba FULL CONTACT 4 v základní výbavě obsahuje:

- Ochrannou skořepinu
- Sluneční štítek bez ochranného plexiskla
- Tlačítko PTT
- Mikrofon
- Sluchátka s reproduktory
- Polstrování
- Upínací pásek (nastavitelný)
- Konektory pro sluchátka a externí zařízení



Příslušenství k přilbě (volitelné)

- Plexi štít dlouhý čirý nebo kouřový
- Plexi štít krátký čirý nebo kouřový
- Kabel k radiostanici
(nutné objednat dle typu radiostanice)
- Bluetooth komunikátor
- Radiostanice
- Kontejner na přilbu
- Držák radiostanice na popruh sedačky



11 ZÁRUČNÍ LIST

Výrobní číslo:

Velikost:

S	M	L	XL
---	---	---	----

Záruka pokrývá vady práce a materiálu u všech součástí přilby, a to po dobu 12 měsíců.

Záruka se poskytuje za podmínky, že kupující (uživatel) dodrží zásady správné obsluhy uvedené v návodu, který je k výrobku přiložen.

Nárok na reklamaci se dokládá platným záručním listem s vyplněným datem prodeje a podpisem obou stran.

Oprávněnost reklamace posuzuje servisní technik výrobce.

Záruka se nevztahuje na:

- poškození způsobená vnějšími událostmi
- mechanická poškození
- poškození vzniklá neodborným zásahem
- poškození vzniklá nesprávným užíváním výrobku
- poškození způsobená použitím neoriginálních dílů nebo doplňků
- výrobce je oprávněn účtovat náklady spojené s neoprávněnou reklamací

Datum

Prodejce

Kupující svým podpisem potvrzuje, že byl informován o řádném užívání výrobku.

Kupující





NIRVANA SYSTEMS s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, Czech Republic
tel.: +420 577226616, fax: +420 577019117, sms: +420 775917001
e-mail: info@nirvana.cz, <http://www.nirvana.cz>

E-Shop: www.paramotors-shop.cz
Facebook: www.facebook.com/nirvanaparamotors

