

## Doplněk návodu k radiostanici WOUXUN

Radiostanice je naprogramovaná na tzv. „PMR“ kmitočty, které lze používat bezplatně ve většině států EU.

Na displeji se zobrazuje údaj o čísle kanálu (první číslice) ten je oddělen znaménkem „X“ a následuje číslo CTCSS, (subtónu) který zamezuje příjmu nežádoucích rušení. (např. vzdálených hovorů, atmosferické rušení apod.)

Pokud je za číslem kanálu „OFF“ subtón je vypnutý a radiostanice přijímá vše.

Příklad zobrazení: **1xOFF** - kanál č. 1 subtón vypnutý  
**7x17** - kanál č. 7 subtón č. 17

V pamětech radiostanice jsou uloženy subtóny od č.1 do č.22.

Radiostanice různých výrobců mohou mít odlišný počet subtónů (CTCSS) proto je důležité si prověřit dle manuálu tabulku počtu a pořadí. Mohlo by se stát, že s jinou radiostanicí nemusí nastavený subtón souhlasit.

**Radiostanice umožňuje příjem 2kanálů zároveň, tato funkce se vypíná tlačítkem „S/D“.**  
Ostatní - viz manual.

### Kmitočty PMR

1. 446.00625
2. 446.01875
3. 446.03125
4. 446.04375
5. 446.05625
6. 446.06875
7. 446.08125
8. 446.09375

### Upozornění:

**Vysílání na jiných kmitočtech než je povoleno příslušným telekomunikačním úřadem, je bez zvláštního povolení zakázáno.**